

バーコードリーダーを接続し、(RS232Cの場合はACアダプタも) バーコードを準備します。
テストとして、2枚印刷を行います。

- P-touch テンプレートコマンド (初期設定 + 設定開始)



設定開始



バーコード入力



- デリミタ (区切り)



区切り



- 印刷開始



印刷開始